

2-2-7 Ethernet 編碼技巧



✦ Ethernet 編碼技巧

◆ 曼徹斯特編碼 (Manchester Encoding)

- 0 : 位元中間由高電位變化到低電位 (high to low)
- 1 : 位元中間由低電位變化到高電位 (low to high)

